

INSTALACION DE ANTENITA SATELITAL PARA RECEPCION DE CANALES DE TV Y RADIOS DE CUBA Y OTROS PAISES.

REQUERIMIENTOS:

1.- **ANTENA PARABOLICA COMUN:** ZAP, TELMEX, TELEFONICA. CON LNB, EL SENSOR DE SEÑAL.

2.- **DECODIFICADOR SATELITAL MARCA ZAP, TELMEX** (NO TELEFONICA, PUEDEN ESTAR BLOQUEADOS Y DIFICIL DE USAR). CON CONTROL REMOTO. (INDISPENSABLE PARA PROGRAMAR).

3.- **CABLE COAXIAL CORRIENTE,** ES EL CABLE QUE SE USA EN TV CABLE.(RG 6)

LA ANTENA Y DECODIFICADOR SE PUEDEN CONSEGUIR USADOS, PERSONAS QUE HAN TERMINADO SU CONTRATO CON EMPRESAS DE TV SATELITAL.

LA IDEA ES ORIENTAR LA ANTENA AL SATELITE HISPASAT (QUE SE ENCUENTRA SOBRE BRASIL), Y RECEPCIONAR LAS FRECUENCIAS EN QUE TRANSMITEN CANALES CUBANOS, COLOMBIANOS, ESPAÑOLES, ALGUNO ARGENTINO, URUGUAYO Y TAMBIEN HAY UNOS ARABES. ADEMAS UN SINNUMERO DE RADIOS.

ORIENTACION DE ANTENA:

EN GENERAL EL PLATO MIRA HACIA EL NORESTE. EN PAGINA WEB: WWW.DISHPOINTER.COM, SE PUEDE INGRESAR LA DIRECCIÓN DONDE SE INSTALARÁ Y SE ELIGE EL SATELITE HISPASAT, EN UN MAPA SATELITAL UBICA DONDE VA LA ANTENA Y NOS DA LA ORIENTACION, NO DEBE EXISTIR NINGUN OBJETO QUE INTERFIERA EN ESTA DIRECCION. EL PLATO DEBE ESTAR CASI PERPENDICULAR “ (“, MINIMAMENTE INCLINADA HACIA ARRIBA, Y SE REALIZA EN LA ORIENTACION UN BARRIDO LENTO DE IZQ A DERECHA, CAMBIANDO INCLINACION SI NO SE CAPTA SEÑAL EN DECODIFICADOR, AHORA COMO SE CONFIGURA EL DECODIFICADOR.

DECODIFICADOR

EL CABLE COAXIAL DESDE EL LNB DE LA ANTENA SE INSERTA EN LA ENTRADA COAXIAL IDENTIFICADA COMO **LNB 12V.**

PARA VER EN PANTALLA DE TELEVISION HAY 2 FORMAS:

-CON **CABLE COAXIAL,** SALIDA **OUT TV** A LA ENTRADA DEL **TV ANTENA.** SINTONIZAR CANAL **3.**

-CON **CABLES RCA**, AMARILLO BLANCO ROJO, AMARILLO ES SEÑAL VIDEO Y LOS OTROS DOS AUDIO.

SE ENCIENDE Y CON EL CONTROL REMOTO LOS SIGUIENTES PASOS:

-OPRIMIR **MENU**, SELECCIONAR **INSTALACION**. (CON BOTON FLECHAS)

-INGRESAR **CODIGO 3 4 5 3**

-SELECCIONAR **CONFIGURACION DE BUSQUEDA**,

-SELECCIONAR **TP**, OPRIMIR **BOTON AMARILLO** Y SE INGRESA:

FRECUENCIA: 11884

POLARIDAD : V

TASA TRANS : 27500

LUEGO OPRIMIR **GRABAR**

SI NO HAY SEÑAL LAS FRANJAS

NIVEL DE SEÑAL

CALIDAD DE SEÑAL ESTARAN EN MENOS DE 10%

AHORA SE DEBE AJUSTAR LA ORIENTACION DE LA ANTENA:

LENTAMENTE DE IZQ A DERECHA Y DE SER NECESARIO INCLINAR

LEVEMENTE, SE DEBE **CONSEGUIR NIVELES SOBRE 55%**. Y ...

LUEGO.. OPRIMIR

BUSCAR EN ANTENA ACTUAL

Y A DISFRUTAR LOS CANALES Y RADIOS DE CUBA.

NO SE DEBE VOLVER A MOVER LA ANTENA.

EL MISMO PROCEDIMIENTO SE REPITE PARA INGRESAR OTRAS FRECUENCIAS . PERO SIN MOVER ANTENA.

NOTA LA IDEA ES GASTAR LO MINIMO NO PAGAR DE MAS PUES LAS PERSONAS QUE TIENEN ESTOS EQUIPOS NO LES SIRVEN PARA NADA MÁS, INCLUSO NO SABEN QUE SIRVEN PARA ESTO.

OTRAS FRECUENCIAS A INGRESAR PARA CANALES DE OTROS PAISES.

TP	POLARIDAD	TASA TRANSF
11789	V	2387
11820	V	2387
11884	V	27500
11930	V	2220
11936	V	5185
12052	V	27500
12132	H	27500
12156	V	2234
12172	H	27500
12173	V	2222
12180	V	3340

Realizado por César Valenzuela del Comité Camilo Cienfuegos de La Florida, Santiago., con la ayuda de los amigos de FTA Chile.

KITS: decodificador y antena parabólica, a \$ 35.000, sin instalación.

CONTACTO: César Valenzuela, Comité Camilo Cienfuegos de La Florida, Santiago.

camilocienfuegos.lf@gmail.com